

SET UP

La centralina Gipro-DS deve essere programmata dopo l'installazione. Una volta acceso il motore, il display conterà in decrescere (dal 6 all'1) indicando che la memoria e' vuota.

- Sollevare ruota posteriore sul pavimento usando uno cavalletto ed avviare il motore in folle.
Il display mostrerà il numero 1 lampeggiante.
Selezionare la prima marcia, rilasciare la frizione e tenere il motore ad un regime di rotazione costante.
Il display lampeggerà velocemente mentre memorizza la marcia.
- Quando il display mostrerà il numero "2", inserire la seconda marcia.
Ripetere l'operazione per tutte le marce (fino alla 5 o 6).
- Se la moto ha 5 marce, aspettare fino a quando il numero 6 lampeggerà, poi tirare la frizione e spegnere il quadro della moto.
Se la moto ha 6 marce, aspettare fino a che il numero 6 smetterà di lampeggiare.

Ora l'unità è programmata e dovrebbe indicare le marce correttamente.

Una volta acceso il motore, il display conterà in crescere (dall'1 al 6) indicando così la corretta regolazione.

RESET

Se alcune marce non dovessero essere indicate correttamente, resettare l'unità e riprogrammarla nuovamente.

In presenza dello SpeedoHealer (o di altri ricalibratori di velocità), se il fattore di calibrazione è stato modificato, molto probabilmente bisogna resettare il GIPRO DS e riprogrammarlo nuovamente.

Spegnere l'unità 6 volte di fila, mentre il display del GIPRO inizia a contare fino a quando mostra il numero 3,4 o 5.

Nella maggior parte delle moto, si può accendere o spegnere il display semplicemente girando l'interruttore RUN/OFF.

Altrimenti, si può ottenere lo stesso risultato girando la chiave d'accensione; oppure disconnettendo/riconnettendo il connettore del Gipro DS mentre il motore e' acceso.

Alla successiva accensione, il display inizierà a contare in decrescere (dal 6 all'1).
Ora la memoria e' pulita e si può procedere alla programmazione.